

# universalblue

Be #Soultechnology

**Ventilador de pared**

Wall fan


---

UVPA1500-20

---

**Manual de instrucciones**

User manual



ES/EN  
[www.universalblue.es](http://www.universalblue.es)

CE

# Ventilador de pared

Wall fan

## ÍNDICE

---

### ESPAÑOL

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....	3
2. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.....	6
3. MONTAJE.....	6
4. FUNCIONAMIENTO .....	8
5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO .....	10
6. SERVICIO POSTVENTA .....	11
7. INFORMACION INHERENTE AL MEDIOAMBIENTE .....	13

### ENGLISH

1. IMPORTANT SAFEGUARDS .....	15
2. MAIN PRODUCT FEATURES .....	17
3. ASSEMBLY .....	17
4. USING YOUR APPLIANCE .....	19
5. CLEANING AND MAINTENANCE .....	21
6. AFTER SALE SERVICE .....	22
7. ENVIRONMENTAL INFORMATION.....	23

Felicidades por haber adquirido este producto.

Le recomendamos que dedique algún tiempo a leer cuidadosamente este Manual de Instrucciones / Instalación con el fin de hacer un buen uso del mismo.

Lea cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el aparato y conserve este Manual de Instrucciones / Instalación para poder consultarlo en el futuro.

## **1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**



**POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**



**ESTE APARATO HA SIDO DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO EXCLUSIVAMENTE.**

Cuando utilice el aparato eléctrico, siempre deben seguirse las siguientes precauciones básicas de seguridad.



**ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, siga las siguientes recomendaciones:

- Utilice siempre el producto con una fuente de alimentación de la misma tensión, frecuencia y clasificación que se indica en la placa de identificación del producto.
- No deje el ventilador en funcionamiento sin vigilancia.
- No utilice el producto si se cae, se daña o muestra signos de mal funcionamiento del producto. No utilice el producto con un enchufe o cable dañado. Acuda al lugar de compra para inspección, reembolso o reemplazo.
- Si no funciona correctamente, póngase en contacto con un electricista calificado o con un centro de servicio para que lo examinen y reparen. Nunca intente desmontarlo por usted mismo.
- No sumerja ni exponga el producto o el cable a lluvia, humedad o cualquier otro líquido.
- Este producto no debe usarse en lugares donde haya agua cercana, como bañeras, lavabos o piscinas, o bien donde pueda ocurrir la posibilidad de inmersión o salpicaduras.
- Nunca instale la unidad donde pueda estar sujeto a:
  - Fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor.
  - Luz solar directa
  - Vibración mecánica o choque
  - Exceso de polvo
  - Falta de ventilación, como un armario o estantería

- Superficie irregular
- Antes de montar o desmontar las piezas y antes de limpiarlo, desconecte y desenchufe el aparato. Monte completamente el ventilador antes de encenderlo.
- Evite el contacto con piezas móviles. No introduzca dedos u objetos a través de la rejilla cuando el ventilador esté funcionando.
- No cubra la rejilla ni opere cerca de cortinas, etc.
- Este producto está diseñado para uso doméstico únicamente.
- Siempre desconecte el ventilador cuando lo mueva de un lugar a otro.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el distribuidor del producto puede causar riesgos personales o materiales o lesiones.
- Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable al operar para evitar que se caiga.
- No sumergir en agua.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona cualificada, para evitar riesgos.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados por una persona responsable de su seguridad.

- Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños si no están bajo supervisión.
- El aparato está provisto de un dispositivo de desconexión por sobrecarga que funcionará si el motor se recalienta o se para. En este caso, desconecte inmediatamente de la red eléctrica y deje que el motor se enfríe.

## 2. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

UVPA1500-20
Ventilador de pared
Potencia máxima 50 W
Panel de control con indicadores LED
5 aspas
3 velocidades
Temporizador de hasta 7.5 horas
Incluye mando a distancia
Color: blanco y azul

## 3. MONTAJE


Antes de usar este aparato, retire el embalaje e inspeccione el ventilador. Si el aparato pudiera estar dañado, rogamos se ponga en contacto con la tienda donde lo adquirió.



**Nunca opere el ventilador sin su base u otras partes.**

**Haga funcionar el ventilador solo en posición vertical; Cualquier otra posición podría crear una situación peligrosa**

Para montar el ventilador, siga minuciosamente las siguientes instrucciones:




1. Retire la tuerca de bloqueo de la rejilla(4) del eje del motor(6).
2. Monte la rejilla trasera colocando los pasadores de fijación en las ranuras verticales de la rejilla. Fije la rejilla al cuerpo con la tuerca de la misma(4).
3. Deslice las aspas del ventilador (3) sobre el eje del motor (6), presionando hacia abajo y posteriormente girando las aspas en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope.
4. Fije las aspas del ventilador con la tuerca de las mismas (2), teniendo en cuenta que la tuerca tiene un rosca (girar en sentido contrario a las agujas del reloj para apretar).
5. Abra todos los clips de seguridad alrededor de la rejilla frontal (1) y afloje el tornillo de seguridad (14).
6. Alinee el tornillo(14) con el orificio correspondiente en la rejilla trasera y apriételo.
7. Alinee la rejilla delantera (1) con la rejilla trasera (4) y presione firmemente para ajustarlas. Cierre todos los clips y apriete el tornillo de seguridad si se ha aflojado.

8. El mando a distancia (10) lleva 1 pila CR2025. Retire la cubierta posterior del mando e inserte las pilas, teniendo en cuenta la correcta polaridad.

## INSTALACIÓN

1. Antes de la instalación, seleccione un lugar adecuado para el ventilador en el que no pueda causar una obstrucción.
2. Dibuja una línea horizontal aparte para marcar los agujeros de tornillo derecho e izquierdo para el soporte.
3. En la misma marca 2 agujeros de 165mm a cada lado de la línea central.
4. Taladre agujeros en los puntos marcados con una broca de 6 mm ( $\frac{1}{4}$ " ) e inserte un enchufe de pared.
5. Fije el soporte a la pared y apriete completamente todos los tornillos.
6. Deslice el ventilador sobre el soporte, luego inserte y apriete el tornillo de mariposa en el orificio de la parte superior de la cubierta para el interruptor (9) para mantenerlo en su posición.




## 4. FUNCIONAMIENTO






**NOTA:** Antes de insertar el enchufe en una toma de corriente, asegúrese de que el voltaje se corresponde con lo indicado en la etiqueta del producto, y que el enchufe tiene una conexión a tierra.



## MANDO A DISTANCIA



1. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente de 13 A. Si hay otros electrodomésticos conectado al mismo cable de extensión, asegúrese de que esté clasificado para la potencia total de todos los aparatos conectados.
2. Si se conecta a través de un cable de extensión, asegúrese de que el cable tenga un valor nominal de 3 Amperios o más, y que esté totalmente desenrollado.
3. Enchufe el aparato en la toma de corriente.
4. Use el botón ON/SPEED para encender el ventilador, inicialmente el ventilador funcionará a baja velocidad. Pulse el botón ON/SPEED para elegir entre Bajo  Medio  y Alta Velocidad .
5. El botón de giro "SWING" permite que el cabezal del ventilador oscile para cubrir una mayor superficie.

6. Para apagarlo, pulse el botón OFF.
7. El mando a distancia suministrado permite controlar el encendido/apagado, velocidad y oscilación, pero también están disponibles las siguientes funciones adicionales:

- Temporizador: al presionar repetidamente el botón del temporizador se alternarán los ajustes de 0.5, 1, 2, y 4 horas, permitiendo una selección de tiempo de entre 0.5 y 7.5 horas. Al final del tiempo seleccionado el ventilador se detendrá. Para un funcionamiento continuo, no toque este botón.



- Modo: el ventilador cuenta con 3 modos de trabajo:
    - Normal: para un uso diario y funcionará según la velocidad del ventilador de una manera constante.
    - Natural: una vez seleccionada la velocidad deseada, la intensidad del aire irá variando dentro de la misma.
    - Noche: el ventilador funcionará a la velocidad establecida durante media hora y luego bajará a la siguiente posición más baja durante otra media hora. Luego funcionará a su velocidad más baja hasta que se apague.
8. Es normal que el motor se caliente durante un uso normal.
  9. Desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso.

## 5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Este aparato no requiere de un gran mantenimiento. No obstante, a fin de prolongar la vida útil del aparato le aconsejamos que lea las siguientes notas:

- Antes de limpiar el aparato desconéctelo de la corriente, desenchufe el cable y deje que el ventilador se pare completamente.
- Con un pincel seco de 1" (25 mm), retire el polvo de las rejillas.
- Los componentes del ventilador deben limpiarse con una gota de jabón suave y un paño húmedo o una esponja. No permita que ninguna agua u otro líquido entre en la carcasa del motor.
- Retire completamente el jabón con un paño.
- Si no va a utilizar el aparato durante algún tiempo, coloque el ventilador en su embalaje original y guárdelo en un lugar limpio y seco.
- Si es necesario cambiar el enchufe de la red eléctrica, proceda de la siguiente manera:
  - Conecte el cable marrón al terminal etiquetado "L".
  - Conecte el cable azul al terminal etiquetado "N".
  - Si el enchufe está equipado con un fusible de 13 A, sustitúyalo por un fusible de 3 A.
  - Asegúrese de que la empuñadura del cable esté correctamente colocada (por encima de la cubierta exterior del cable) y que esté completamente apretada.



**No utilice detergentes fuertes, productos químicos de limpieza o disolventes, ya que pueden dañar el acabado superficial de los componentes del ventilador.**

## 6. SERVICIO POSTVENTA

Este producto cuenta con una garantía de 2 años contados a partir de la fecha de compra del producto, con las siguientes condiciones:

- La garantía es válida sólo con la presentación de la factura de compra del producto.

- No están cubiertos por la garantía los daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
- Tampoco estarán cubiertos por la garantía los daños causados como consecuencia de inadecuada instalación, conexión de alimentación (eléctrica, agua, gas), desagüe y evacuación.
- No están cubiertos por la garantía los daños estéticos (como rasguños, desconchados, etc) surgidos por el uso.
- Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada por Universal Blue.
- La garantía finaliza cuando el producto no ha sido utilizado para uso doméstico exclusivamente.
- La garantía no cubre aquellas deficiencias derivadas de una incorrecta utilización y mantenimiento periódico del producto, tal y como se especifica en el manual de instrucciones.
- Para las placas de cocción, no está cubierto por la garantía si el producto se ha sellado con silicona durante su instalación.
- No están cubiertos por la garantía los accesorios o componentes consumibles.
- Se excluyen de la garantía los componentes de goma.
- El producto no está cubierto por la garantía si carece de la placa identificativa correspondiente. El usuario deberá comunicar al servicio técnico los datos incluidos en la placa identificativa cuando así se requiera.
- Para hacer uso de la garantía acuda al centro donde compró este producto o bien contacte con nosotros de cualquiera de las siguientes formas:
  - A través del email **sat@universalblue.es**, adjuntando la factura de compra e indicando sus datos de contacto y brevemente qué problema presenta su producto.

- A través del teléfono **(0034) 968 893691**.
- En la siguiente dirección:

**UNIVERSAL FOR ENGINEERING INDUSTRIES SPAIN, SL**  
**C/ Decenio N1, P.I. Media Legua. Las Torres de Cotillas (Murcia).**  
**30565**

## **7. INFORMACION INHERENTE AL MEDIOAMBIENTE**



Este aparato se ha marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EU referente a la eliminación de los Desperdicios de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). El símbolo del que consta en el aparato indica que el producto al final de su vida útil no se debe tratar como basura doméstica normal, sino que se debe llevar a los centros de recogida diferenciada de desperdicios eléctricos y electrónicos o bien entregar al vendedor en el momento de comprar un nuevo aparato. La adecuada recogida de este aparato contribuye a evitar posibles repercusiones negativas para el ambiente o la salud de las personas.

La eliminación debe hacerse respetando los reglamentos medioambientales locales vigentes. Para informaciones más detalladas inherentes al tratamiento, la eliminación o el reciclado de este producto, rogamos contacten el servicio local de eliminación de desechos o a la tienda donde compró el aparato.

No tirar el embalaje del aparato a la basura sino seleccionar los diversos materiales como poliestireno, cartón, bolsas de plástico, etc. de acuerdo con las normas locales sobre la eliminación de basuras y las normas vigentes.



Los materiales del embalaje de este producto son reciclables. Puede depositar estos materiales en un lugar público de recogida para su reciclaje.



Para aquellos aparatos que contengan pilas o baterías recargables, estas partes se deben extraer y depositar en los contenedores de reciclaje claramente identificados a tal fin. Por favor acuda a la papelera de reciclaje más cercana de su localidad o tienda habitual. Se ruega cumplir con sus obligaciones legales y contribuir a la protección de nuestro medio ambiente.



Puedes descargar este manual en nuestra página web:  
**[www.universalblue.es](http://www.universalblue.es)**

\*Universal for Engineering Industries Spain, S.L. se reserva el derecho de hacer cualquier cambio en las especificaciones y características de los productos sin previo aviso, debido a la mejora continua de los productos. Las imágenes aquí mostradas son orientativas, por lo que puede haber pequeñas diferencias entre las imágenes y el producto que haya adquirido. Universal for Engineering Industries Spain, S.L., no se hace responsable de los errores de impresión.

**ENGLISH**

Congratulations on the purchase of your product.

We recommend you to spend some time to read this Instruction Manual in order to fully understand how to use it correctly..

Read all the safety instructions carefully before use and keep this Instruction / Installation Manual for future reference.

## 1. IMPORTANT SAFEGUARDS



**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.**



**THIS APPLIANCE HAS BEEN PRODUCED FOR DOMESTIC PURPOSES ONLY.**

When using this appliance, the following safety instructions should always be followed:

- Use the product with a power supply of the same voltage, frequency and rating as indicated on the product label.
- Do not leave the fan running without supervision.
- Do not use the product if it falls, is damaged or shows signs of malfunction. Do not use the product with a damaged plug or cable. Go to the store where you purchased this item.
- If it does not work properly, contact a qualified electrician to review and fix your appliance. Please do not try to fix it by yourself.
- Do not immerse or expose the product or cable to rain, moisture or any other liquid.
- This product should not be used in places where there is nearby water, such as bathrooms or

swimming pools, or where the possibility of immersion or splashing may occur.

- Never install the unit where it may be subject to:
  - Heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products that produce heat.
  - Direct sunlight
  - Mechanical vibration or shock
  - Excess dust
  - Lack of ventilation, such as a closet or shelf
  - Irregular surface
  
- Before assembling or disassembling the parts and before cleaning, disconnect and unplug the appliance. Please, assemble the fan before turning it on.
- Avoid contact with moving parts. Do not insert fingers or objects through the grill when the fan is running.
- Do not cover the grill or operate near curtains, etc.
- This product is designed for domestic use only.
- Always unplug the fan when moving it from one place to another.
- The use of accessories not recommended or sold by the product's distributor may cause personal or material risks or injuries.
- Make sure that the fan is on a stable surface when operating to prevent fall.
- Do not immerse in water.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a qualified person, to avoid risks.



- Children should be supervised to make sure they do not play with the appliance.
- This device is not designed to be used by people (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety.
- Children should not play with this device. Cleaning and maintenance should not be done by children if they are not under supervision.
- The appliance is fitted with an overload cut-out which will operate if the motor overheats or is stalled. If this happens, disconnect from the mains supply immediately, and allow the motor to cool down.


## 2. MAIN PRODUCT FEATURES

UVPA1500-20
Wall fan
Maximum power 50 W
Control panel with LED lights
5 blades
3 speeds
Timer till 7.5 hours
With remote control
Colour: white and blue

## 3. ASSEMBLY

Before using this appliance, remove the packaging and inspect the fan. If the appliance may be damaged, please contact the store where you purchased it.

**Warning:** Never operate the fan without its base or other parts. Operate the fan only in an upright position; any other position could create a hazardous situation.




To mount the fan, carefully follow the instructions below:

1. Remove the locking nut from the grille(4) on the motor shaft(6).
2. Mount the rear grille by placing the fixing pins in the vertical slots of the grille. Secure the grille to the body with the grille nut (4).
3. Slide the fan blades (3) onto the motor shaft (6), pressing down and then turning the blades counterclockwise until they stop.
4. Fix the fan blades with the fan nut (2), bearing in mind that the nut has a thread (turn counterclockwise to tighten).
5. Open all the safety clips around the front grille (1) and loosen the safety screw (14).

6. Align the screw (14) with the corresponding hole in the rear grille and tighten it.
7. Align the front grille (1) with the rear grille (4) and press firmly to adjust. Close all clips and tighten the locking screw if it has come loose.
8. The remote control (10) has 1 CR2025 battery. Remove the back cover of the remote control and insert the batteries, taking into account the correct polarity.

## INSTALLATION

1. Before installation, select a suitable location for the fan where it cannot cause an obstruction.
2. Draw an horizontal line apart to mark the right and left screw holes for the bracket.
3. On the like mark 2 hole 165mm either side of the center line.
4. Drill holes at the points marked with a 6 mm drill bit ( $\frac{1}{4}$ " ) and insert a wall plug.
5. Attach the bracket to the wall and fully tighten all screws.
6. Slide the fan over the bracket, then insert and tighten the wing screw in the hole at the top of the switch cover (9) to hold it in place.





## 4. USING YOUR APPLIANCE





**NOTE:** Before inserting the plug into an electrical outlet, make sure that the voltage corresponds to that indicated on the product label, and that the plug has a ground connection.




# REMOTE CONTROL



1. Plug the power cord into a 13 A outlet. If other appliances are connected to the same extension cord, make sure it is rated for the full power of all connected appliances.
2. If connected through an extension cord, make sure the cord has a rating of 3 Amps or more and is fully unwound.
3. Plug the appliance into the power outlet.
4. Use the ON/SPEED button to turn on the fan, initially the fan will run at low speed. Press the ON/SPEED button to choose between Low ,



Medium  and High Speed .

5. The turn button allows the fan head to oscillate to cover a larger area.
6. To turn it off, press the OFF button.
7. The supplied remote control allows you to control on/off, speed and oscillation, but the following additional functions are also available:
  - Timer: Pressing the timer button repeatedly will alternate the settings of 0.5, 1, 2, and 4 hours, allowing a time selection between 0.5 and 7.5 hours. At the end of the selected time the fan will stop. For continuous operation, do not touch this button.
  - Mode: The fan has 3 working modes:
    -  Normal: for daily use and will operate according to the fan speed in a constant way.
    -  Natural: once the desired speed has been selected, the air intensity will vary within the speed.
    -  Night: the fan will run at the set speed for half an hour and then go down to the next lowest position for another half an hour. It will then run at its lowest speed until it is turned off.
8. It is normal for the motor to warm up during normal use.
9. Unplug the appliance from the mains when it is not in use.

## 5. CLEANING AND MAINTENANCE

- This appliance does not require a lot of maintenance. However, in order to prolong the life of the appliance, we advise you to read the following notes:

- Before cleaning the appliance, disconnect it from the power supply, unplug the cable and allow the fan to complete stop.
- Using a 1" (25 mm) dry brush, remove dust from the grilles.
- Fan components should be cleaned with a drop of mild soap and a damp cloth or sponge. Do not allow any water or other liquid to enter the motor housing.
- Completely remove the soap with a cloth.
- If the appliance is not to be used for some time, place the fan in its original packaging and store it in a clean, dry place.
- If it is necessary to change the mains plug, proceed as follows:
  - Connect the brown wire to the terminal labeled "L".
  - Connect the blue wire to the terminal labeled "N".
  - If the plug is equipped with a 13 A fuse, replace it with a 3 A fuse.
  - Make sure that the cable handle is correctly positioned (above the outer sheath of the cable) and that it is fully tightened.



**Do not use harsh detergents, chemical cleaners or solvents as they may damage the surface of the fan components.**

## 6. AFTER SALE SERVICE

This appliance has a warranty of 2 years from the date of purchase, considering the following notes:

- The guarantee is valid only on presentation of the product's purchase invoice.
- Damage caused during transport, negligence or misuse, incorrect assembly or installation, as well as external influences such as: atmospheric or electrical rays, flooding, humidity, etc. are not covered by the warranty.
- Damage caused as a result of improper installation, power connection (electricity, water, gas), drainage and disposal is also not covered by the warranty.
- Aesthetic damage (such as scratches, chips, etc.) arising from use are not covered by the warranty.

- This warranty ends when it is discovered that repairs, alterations or interventions have been made by anyone not authorised by Universal Blue.
- The warranty ends when the product has not been used for domestic use only.
- The warranty does not cover deficiencies resulting from improper use and periodic maintenance of the product as specified in the instruction manual.
- For induction and ceramic hobs, the product is loss of warranty in case it had been sealed with silicone or other product during its installation.
- Accessories or consumable components are not covered by the warranty.
- Rubber components are excluded from the warranty.
- The product is not covered by the warranty if it lacks the corresponding identification plate. The user must inform the technical service of the data included on the identification plate when required.
- To make use of the guarantee go to the store where you purchased this product or contact us by:
  - By email, [sat@universalblue.es](mailto:sat@universalblue.es). Please, attach the invoice, add your contact details and explain briefly what the issue is.
  - By phone, calling us to (0034) 968 893691.
  - In the following address:

**UNIVERSAL FOR ENGINEERING INDUSTRIES SPAIN, SL**

**C/ Decenio N1, Polígono Industrial Media Legua. 30565. Las Torres de Cotillas (Murcia)**

## 7. ENVIRONMENTAL INFORMATION



This appliance is labelled in compliance with European directive 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that this appliance is disposed of correctly, you will help prevent any possible damage to the environment and

to human health, which might otherwise be caused if it were disposed of in the wrong way.

The symbol on the product indicates that it may not be treated as normal household waste. It should be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic goods.

This appliance requires specialist waste disposal. For further information regarding the treatment, recover and recycling of this product please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased it.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



The packaging materials are recyclable product. These materials can be deposited in public collection point for recycling.



For devices containing batteries or rechargeable batteries, these parts must be removed and disposed of in clearly marked recycling bins. Please go to the nearest recycling bin in your location or common store.

Please comply with your legal obligations and contribute protecting our environment.





Download this manual in our web site:  
**[www.universalblue.es](http://www.universalblue.es)**

\*Universal for Engineering Industries Spain, S.L. reserves the right to make any change in the specifications and features of the products without prior notice, due to the continuous improvement of the products. The images shown here are illustrative, so there may be slight differences between the images and the product you have purchased. Universal for Engineering Industries Spain, S.L., is not responsible for any printing errors.

universalblue

[www.universalblue.es](http://www.universalblue.es)